© 1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack y Realistic son marcas registradas
usadas por Tandy Corporation.

PREPARACION

Usando Baterías

1. Deslice la cubierta del compartimiento de baterías para acceder a.
2. Instale cuatro baterías AA observando los símbolos de polaridad (+ and –) marcados atrás del radio.
3. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de baterías.

Nota: Si el indicador **BATT LOW** ilumina, reemplace las baterías. Apague el radio antes de reemplazar las baterías, o la información almacenada en la memoria se perderá.

Precaución: Quite las baterías si no planea usar el radio por una semana o más, o si planea usar un adaptador de CA.

Usando Corriente CA

1. Inserte la clavija del adaptador en le enchufe **DC 6V** del radio.
2. Conecte el adaptador a una toma de CA normal.

Nota: La conexión del adaptador de CA automáticamente desconecta las baterías internas.

Uso de Corriente de la Batería del Vehículo

El uso de corriente de la batería del vehículo requiere un adaptador (no incluido).

Precauciones:

- Su vehículo debe tener un sistema eléctrico de 12 voltios CD con tierra negativa.
- Conecte el adaptador al radio antes de conectarlo al enchufe del encendedor de cigarrillos, y desconecte el adaptador del enchufe del encendedor de cigarrillos antes de desconectarlo del radio.
- Use un adaptador de CD de 6 voltios que suministre por lo menos 150 miliamperios. Su punta central debe ser negativa y su clavija debe ajustar bién en el enchufe **DC 6V** del radio.

Siga estos pasos pare energizar su radio con corriente CD:

1. Mueva el selector de voltaje del adaptador a **6V**.
2. Inserte la clavija del adaptador en el enchufe **DC 6V** del radio.
3. Conecte el adaptador en el enchufe del encendedor de cigarrillos del vehículo.

OPERACION

Ajustando el Tiempo

1. Oprima **MODE** hasta que **CLOCK** y **AM** o **PM** aparezcan en el despliegue.
2. Mientras sostiene **TIME**, oprima **HR** para ajustar la hora, o **MIN** para ajustar los minutos.

Nota: Oprima **MODE** dos veces para retornar al despliegue de la frecuencia del radio, si está escuchando el radio.

Ajustando la Alarma y Usando el Modo de Siesta

1. Oprima **MODE** hasta que **ON TIME** destelle en el despliegue.
2. Mientras sostiene oprimido **TIME**, oprima **HR** para ajustar la hora de la alarma y **MIN** para los minutos.
3. Oprima **ALARM** una vez. **ALARM** aparece en el despliegue, indicando que la alarma está lista.
4. Oprima **MODE** una vez para retornar al despliegue normal de tiempo. Ambos **CLOCK** y **ALARM** aparecen en el despliegue.
5. La alarma suena por dos horas. Para apagarla antes de las dos horas, oprima **ALARM** una vez.
6. Para apagar la alarma por unos 9 minutos y que vuelva a sonar, oprima **SNOOZE**.

Para ajustar la alarma de modo que el radio no toque a la hora establecida, oprima **ALARM** hasta que el indicador **ALARM** desaparezca del despliegue.

Para ver la hora de la alarma, oprima **MODE** hasta que **ON TIME** destelle en el despliegue.

Tocando el Radio

1. Deslice **ON/OFF** para encender o apagar el radio.
2. Deslice **FM/AM** a la banda deseada, y la banda aparece en el despliegue.
3. Ajuste **VOLUME** al nivel de volumen deseado.
4. Oprima y sostenga **TUNING** < o > para sintonizar la estación deseada.
5. Para escudriñar, oprima **TUNING** < o > por más de 1 segundo.

Almacenando Estaciones en la Memoria

Puede almacenar hasta diez estaciones en la memoria (5 AM y 5 FM).

1. Deslice **ON/OFF** a **ON**.
2. Deslice **FM/AM** a la banda deseada.
3. Oprima **TUNING** « o » para sintonizar la estación que quiere almacenar.
4. Oprima **MEM**. **MEMORY** aparece en el despliegue por unos 5 segundos.
5. Mientras **MEMORY** aparece en el despliegue, oprima uno de los botones de memoria (1 a 5) para almacenar la estación en esa localización de memoria.

Usando el Modo de Sueño

Puede ajustar el radio para que toque por hasta 90 minutos, luego se apague automáticamente.

1. Mueva **ON/OFF** a **OFF**.
2. Oprima **SLEEP**. 90 y **SLEEP** aparecen en el despliegue y el radio comienza a tocar.

Para reducir el tiempo de tocar, oprima y sostenga **SLEEP**. El tiempo se reduce en incrementos de 10 minutos.

Para apagar el radio antes de que haya transcurrido el tiempo seleccionado, oprima **SLEEP** nuevamente.

Usando el Seguro de los Botones

Para asegurar los botones, mueva **LOCK** a la posición de abajo.

Usando el Soporte Plástico

El soporte plástico está localizado en el brazalete. Coloque el extremo del soporte plástico en el canal de la parte trasera del radio.

Usando Audífonos

Para escuchar en privado, gire **VOLUME** al mínimo nivel y conecte un audífono en el enchufe. Ajuste **VOLUME** al nivel de escucha deseado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el radio seco.
- Use baterías frescas. Remueva las baterías viejas o débiles.
- Maneje el radio con cuidado. No lo deje caer.
- No use el radio en temperaturas extremas
- Mantenga el radio alejado de polvo y mugre.
- Limpie el radio con un trapo húmedo suave.
- No modifique o altere los componentes internos del radio.

ESPECIFICACIONES

Requisitos de Energía	4 Baterías AA
Rango de Frecuencia	AM 530-1710 kHz FM 88-108 MHz
Potencia de Salida	Máximo 420 mW 10% DAT 360 mW
Dimensiones	11,4 x 14,8 x 4,1 cm (Alto x Ancho x Profundo)
Peso (Sin Baterías)	369 g